


MANUAL DE INSTRUCCIONES

Triciclo 5 en 1 CHASE



Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SWE

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DK



ES- Lea las instrucciones antes de usar el producto.

EN - Please read instructions before use.

IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.

PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.

DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.

NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.

SWE - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

DK - Læs vejledningen, før du bruger produktet.



OTHER LANGUAGES





IMPORTANTE

CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

El propósito y la funcionalidad de un triciclo 5 en 1 se centra en proporcionar a los niños una experiencia de ciclismo gradual y adaptable a medida que crecen y desarrollan habilidades motoras.

- Medidas del producto : 90*44*87cm
- Alturas del manillar (4 posiciones): 65cm/70cm/78cm/87cm
- Alturas del asiento (2 posiciones): 34cm/35.5cm

COMBINACIONES TRICICLO 5 EN 1


1. Triciclo con barra de adultos
2. Triciclo con pedales
3. Triciclo sin pedales
4. Bicicleta con pedales
5. Bicicleta sin pedales



1. ADVERTENCIAS


1. **¡ADVERTENCIA!** Mantener alejadas las piezas pequeñas para que no puedan ser ingeridas por menores.
2. **¡ADVERTENCIA!** No sobrecargar el triciclo, capacidad máxima de carga: 25 kg.
3. **¡ADVERTENCIA!** El montaje del triciclo debe ser realizado por un adulto.
4. **¡ADVERTENCIA!** Sólo puede permitirse un niño durante su uso.
5. **¡ADVERTENCIA!** Debe mantener al niño a la vista y enseñarle a utilizar el triciclo antes de montar.
6. **¡ADVERTENCIA!** Debe comprobar que todos los componentes están bien conectados antes de montar.
7. **¡ADVERTENCIA!** Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados antes de montar.
8. **¡ADVERTENCIA!** Manténgalo alejado de escaleras, pasos, calles y vías de circulación de vehículos.
9. **¡ADVERTENCIA!** Manténgase alejado de altas temperaturas, fuego y humedad.
10. **¡ADVERTENCIA!** Conduzca a la luz del día y en un lugar llano para evitar daños.
11. **¡ADVERTENCIA!** No coloque ninguna parte del cuerpo, incluidas las manos, la cabeza y los pies, debajo del manillar.
12. **¡ADVERTENCIA!** Utilice un equipo de protección infantil para su uso.
13. **¡ADVERTENCIA!** Establece límites de velocidad apropiados para el niño y asegúrate de que comprenda la importancia de ir a una velocidad segura.
14. **¡ADVERTENCIA!** Enseña al niño a mantener una distancia segura de obstáculos, bordillos y otras personas para evitar colisiones.
15. **¡ADVERTENCIA!** Evita usar el triciclo en condiciones climáticas adversas, como lluvia intensa o nieve, ya que puede afectar la estabilidad y seguridad del vehículo.
16. **¡ADVERTENCIA!** Realiza revisiones periódicas del triciclo para asegurarte de que todas las partes estén en buen estado y sin desgastes que puedan comprometer la seguridad.

2. PIEZAS




1. Manillar
2. Rueda delantera
3. Marco
4. Portavasos
5. Asa para adultos

3. MONTAJE TRICICLO




1. Inserte la rueda delantera en la parte delantera del cuadro e inserte el manillar en el tubo vertical de la rueda delantera.


A continuación, monte el portavasos en la parte delantera del cuadro.




2. Pulse el botón para sacar los pedales.



3. Pulse el botón e inserte los pedales en la rueda. (Asegúrese de que los pedales no giran con las ruedas).




4. Saque la biela metálica hacia arriba.




5. Pulse el botón superior y abra el cuadro izquierdo; pulse el botón inferior y abra el cuadro derecho.



6. Monte la biela metálica entre el cuadro.



7. Pulse el botón y gire las ruedas hacia el exterior.



8. Inserte el asa para adultos en la parte posterior del bastidor.

TRICICLO CON PEDALES

Sólo debe eliminar el paso 8 del montaje, es decir, no inserte la barra en la parte posterior del bastido.

TRICICLO SIN PEDALES


Elimine los pasos 2 y 3 del montaje del triciclo para no colocar los pedales.

4. MONTAJE BICICLETA


Nota: Estos pasos del montaje de la bicicleta se explican a partir del montaje del triciclo, cuando el niño ya tiene el control para manejarla.




1. Sacar la biela metálica hacia arriba.




2. Pulse el botón para girar las ruedas hacia el interior.




3. Pulse el botón superior para cerrar el marco izquierdo y el botón inferior para cerrar el derecho.



4. Montar la biela metálica entre C3 y C4.



5. Presione el botón para sacar los pedales.



6. Pulse el botón para insertar los pedales.


BICICLETA CON PEDALES

En el caso de necesitar los pedales, siga los pasos 2 y 3 indicados en el montaje del triciclo.


4. CÓMO REGULAR LA ALTURA DEL ASIENTO

Para poder regular la altura del asiento, debe pulsar el botón que se encuentra en el soporte de este.


2 posiciones del asiento: 34cm / 35.5cm.




5. CÓMO PLEGAR EL TRICICLO 5 EN 1



1. Pulse el botón para sacar el asa de adultos.



2. Tire del botón hacia arriba y pliegue el manillar.



3. Pulse ambos lados del botón para plegar el marco.

5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Verifica que todas las piezas estén en buen estado y correctamente ensambladas.
2. Limpia regularmente el triciclo para evitar la acumulación de suciedad y corrosión. Use un paño húmedo para limpiarla.
3. Almacene el triciclo en un lugar seco y cubierto para protegerlo del sol y la lluvia.

**IMPORTANT**

TO KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

The purpose and functionality of a 5-in-1 tricycle focuses on providing children with a gradual and adaptable cycling experience as they grow and develop motor skills.

- Product dimensions : 90*44*87cm
- Handlebar heights (4 positions): 65cm/70cm/70cm/78cm/87cm
- Seat heights (2 positions) : 34cm/35.5cm

5-IN-1 TRICYCLE COMBINATIONS



1. Tricycle with adult bar
2. Tricycle with pedals
3. Tricycle without pedals
4. Bicycle with pedals
5. Bicycle without pedals



1. WARNINGS


1. **WARNING!** Keep small parts away from children so that they cannot be swallowed.
2. **WARNING!** Do not overload the tricycle, maximum load capacity: 25 kg.
3. **WARNING!** The tricycle must be assembled by an adult.
4. **WARNING!** Only one child may be permitted during use.
5. **WARNING!** The child must be kept in sight and taught how to use the tricycle before riding.
6. **WARNING!** You must check that all components are properly connected before riding.
7. **WARNING!** Make sure that all locking devices are activated before riding.
8. **WARNING!** Keep away from stairs, steps, roads and traffic routes.
9. **WARNING!** Keep away from high temperatures, fire and moisture.
10. **WARNING!** Drive in daylight and on level ground to avoid damage.
11. **WARNING!** Do not place any part of the body, including hands, head and feet, under the handlebars.
12. **WARNING!** Use child protective equipment for use.
13. **WARNING!** Set appropriate speed limits for the child and make sure they understand the importance of riding at a safe speed.
14. **WARNING!** Teach the child to keep a safe distance from obstacles, curbs and other people to avoid collisions.
15. **WARNING!** Avoid using the tricycle in adverse weather conditions, such as heavy rain or snow, as this may affect the stability and safety of the vehicle.
16. **WARNING!** Periodically check the trike to ensure that all parts are in good condition and free from wear and tear that could compromise safety.

2. PARTS




1. Handlebars
2. Front wheel
3. Framework
4. Cup holders
5. Adult handle

3. TRICYCLE ASSEMBLY




1. Insert the front wheel into the front of the frame and insert the handlebars into the front wheel down tube.


Then mount the cup holder on the front of the frame.




2. Press the button to remove the pedals.



3. Press the button and insert the pedals into the wheel (make sure that the pedals do not rotate with the wheels).




4. Pull the metal connecting rod upwards.



5. Press the top button and open the left box; press the bottom button and open the right box.



6. Mount the metal connecting rod between the frame.



7. Press the button and turn the wheels outwards.



8. Insert the adult handle into the back of the frame.

TRICYCLE WITH PEDALS

You only need to eliminate step 8 of the assembly, i.e. do not insert the bar into the back of the chassis.

TRICYCLE WITHOUT PEDALS


Eliminate steps 2 and 3 from the tricycle assembly so that the pedals are not fitted.

4. BICYCLE ASSEMBLY


Note: These steps in the assembly of the bicycle are explained starting with the assembly of the tricycle, when the child is already in control of the bicycle.




1. Pull the metal connecting rod upwards.




2. Press the button to turn the wheels inwards.




3. Press the upper button to close the left frame and the lower button to close the right frame.



4. Fit the metal connecting rod between C3 and C4.



5. Press the button to remove the pedals.



6. Press the button to insert the pedals.


BICYCLE WITH PEDALS

If pedals are required, follow steps 2 and 3 in the assembly of the tricycle.


4. HOW TO ADJUST THE SEAT HEIGHT

To adjust the height of the seat, press the button on the seat support.


2 seat positions: 34cm / 35.5cm.




5. HOW TO FOLD THE 5-IN-1 TRICYCLE



1. Press the button to remove the adult handle.



2. Pull the button up and fold the handlebar.



3. Press both sides of the button to fold the frame.

5. MAINTENANCE AND CLEANING

1. Check that all parts are in good condition and correctly assembled.
2. Regularly clean the trike to prevent build-up of dirt and corrosion. Use a damp cloth to clean it.
3. Store the trike in a dry, covered place to protect it from sun and rain.



ES - Peso máximo 25 kg
EN - Maximum weight 25 kg
IT - Peso massimo 25 kg
FR - Poids maximum 25 kg
PT - Peso máximo 25 kg
DE - Maximales Gewicht 25 kg
NL - Maximaal gewicht 25 kg
SWE - Högst vikt 25 kg
PL - Maksymalna waga 25 kg
DK - Maksimal vægt 25 kg



Made in P.R.C.

GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,
Sevilla (Spain)
prrc@queralto.com