

Última revisión: 10 de julio de 2024
Last revision: July 10th, 2024

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Triciclo evolutivo 3 en 1

LULU



Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SWE

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DK



ES - Lea las instrucciones antes de usar el producto.
EN - Please read instructions before use.
FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.
IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.
DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.
PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.
NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.
SWE - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.
DK - Læs vejledningen, før du bruger produktet.



Other languages





IMPORTANTE

CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

1. PROPÓSITO DEL PRODUCTO

Un triciclo evolutivo 3 en 1 es un tipo de vehículo infantil diseñado para crecer con el niño y adaptarse a sus diferentes etapas de desarrollo. Su propósito principal es proporcionar una solución de movilidad y entretenimiento que evoluciona junto con las capacidades del niño, ofreciendo una transición gradual desde la etapa de bebé hasta la de niño pequeño.

2. ADVERTENCIAS

1. **¡ADVERTENCIA!** : El peso máximo soportado de este producto es de 25 kg. No sobrecargar por seguridad.
2. **¡ADVERTENCIA!** : Este producto está adaptado para edades de: 1,5 a 5 años.
3. **¡ADVERTENCIA!** : Solo puede ser utilizado por un niño.
4. **¡ADVERTENCIA!** : Siempre debe haber un adulto supervisando al niño mientras usa el triciclo, especialmente en las etapas iniciales y enseñarle a usar el triciclo antes de montarse.
5. **¡ADVERTENCIA!** : Asegúrate de que todas las partes del triciclo estén correctamente montadas y aseguradas antes de su uso.
6. **¡ADVERTENCIA!** : Si bien el triciclo puede usarse tanto en interiores como en exteriores, asegúrate de que el entorno sea seguro. Manténgase alejado de escaleras, calles y vías de circulación de vehículos.
7. **¡ADVERTENCIA!** : Mantener alejado de la alta temperatura o el fuego.
8. **¡ADVERTENCIA!** : Montar en un lugar llano para evitar daños.
9. **¡ADVERTENCIA!** : No coloque ninguna parte del cuerpo, incluidas las manos y la cabeza, debajo del volante.
10. **¡ADVERTENCIA!** : Mantén el triciclo y sus componentes fuera del alcance de niños menores de la edad recomendada, especialmente las partes pequeñas que podrían representar un riesgo de asfixia.
11. **¡ADVERTENCIA!** : Cuando utilices el mango de empuje, asegúrate de que esté bien asegurado y que controles el triciclo en todo momento para evitar volcaduras.

3. LISTA DE PIEZAS

Número	Nombre	Formato	Cantidad
1	Asiento	Set	1
2	Marco	Set	1
3	Rueda delantera	Set	1
4	Cesta trasera	Pieza	1
5	Capota	Pieza	1
6	Respaldo	Pieza	1
7	Barra de empuje superior	Pieza	1
8	Plástico de dirección	Pieza	1
9	Parachoques	Pieza	1
10	Barra de empuje inferior	Pieza	1
11	Barra de dirección	Pieza	1
12	Pedestal	Pieza	1
13	Rueda trasera	Pieza	2
14	Reposabrazos	Pieza	2
15	Manillar	Set	1
16	Bolsa de almacenaje	Pieza	1



4. PARTES




5. MONTAJE DEL TRICICLO

1. Montar las ruedas traseras (13) en la parte posterior del marco (2).



2. Coloque el parachoques (9) en el tubo vertical como se ve en la ilustración 2, e inserte la rueda delantera (3) en la parte delantera del marco (2). Luego monte el manillar (15) en el tubo vertical de la rueda delantera y fíjelo con el tornillo como muestran las ilustraciones 3, 4 y 5.




3. Monte el pedestal (12) en el centro del marco (2) como en la ilustración 6, luego coloque el asiento (1) en el pedestal y atornille el hierro del asiento en el otro lado del marco con el uso de la tuerca negra como se muestra en las ilustraciones 7 y 8.





4. Inserte los reposabrazos (14) a ambos lados del asiento como aparece en la ilustración 9, pase el cojín del cinturón por el arco de la tela del asiento y únalo como en la ilustración 10. A continuación, inserta el respaldo (6) en el asiento (1) y fija la capota (5) a ambos lados del respaldo como en las ilustraciones 11 y 12.



5. Conecte dos barras de empuje (7) y (10) como en la ilustración 13 e inserte la barra de empuje en el bastidor trasero como se muestra en la ilustración 14. A continuación, monte el plástico de la barra de dirección (8) , y el tornillo hacia abajo como en las ilustraciones 15, 16 y 17.

13



14



15



16



17



6. Monte la cesta trasera en el bastidor trasero como se muestra en la ilustración 18.



6. USOS

1. Triciclo con manillar de empuje y con barra protectora y reposapiés

- Edad aproximada: 1,5 - 2 años.
- Configuración: El triciclo está equipado con un manillar de empuje ajustable en altura para los padres, arneses de seguridad, una barra protectora y un asiento reclinable.
- Propósito: Permitir que el bebé disfrute de paseos al aire libre mientras los padres tienen el control total del triciclo.
- Características:
 - Empuñadura: Los padres pueden dirigir y empujar el triciclo con facilidad.
 - Arnés de seguridad: Mantiene al bebé seguro y protegido.
 - Reposapiés: Proporciona un lugar cómodo para que el bebé descansa los pies.
 - Parasol o sombrilla: Protege al bebé del sol.

2. Triciclo con manillar de empuje y quitar el reposapiés, quitar la barra protectora ,quitar la capota

- Edad aproximada: 2 - 3 años.

- Configuración: El triciclo está equipado con un mango de empuje ajustable para los padres, pero el niño puede montar el triciclo por sí mismos.
- Propósito: Permitir al bebé disfrutar de paseos al aire libre mientras los padres tienen el control total del triciclo. Puede ejercitar los músculos de las piernas de los niños.
- Características:
 - Los niños pueden montar en el triciclo bajo el control de sus padres, los padres pueden ayudar a los niños a controlar la dirección y mantenerlos seguros. Y empujarlos fácilmente.

3. Triciclo, sin manillar, sin capota, sin reposapiés, sin barra protectora.

- Edad aproximada : 3 - 5 años.
- Configuración : El triciclo lo conducen los propios niños.
- Propósito: Permitir que los niños controlen el triciclo por sí mismos, fomentar el valor de los niños para montar en triciclo de forma independiente.

7. MANTENIMIENTO

1. Inspeccione y mantenga regularmente el triciclo para evitar lesiones accidentales a los niños.
2. Limpia el triciclo con un paño seco o un paño húmedo para evitar que degenera.
3. Añadir un aceite a las piezas de transmisión (por ejemplo, eje anteposterior, bisagras del manillar, etc.) para mejorar la vida útil de la producción.
4. Compruebe regularmente si hay algún tornillo suelto o las piezas dañadas, por favor cambie las piezas dañadas si es necesario.



IMPORTANT

TO KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

1. PURPOSE OF THE PRODUCT

A 3-in-1 evolving tricycle is a type of children's vehicle designed to grow with the child and adapt to different stages of development. Its main purpose is to provide a mobility and entertainment solution that evolves along with the child's capabilities, offering a gradual transition from baby to toddler stage.

2. WARNINGS

1. **WARNING!** : The maximum supported weight of this product is 25 kg. Do not overload for safety.
2. **WARNING!** : This product is suitable for ages: 1.5 to 5 years.
3. **WARNING!** : It can only be used by one child.
4. **WARNING!** : There should always be an adult supervising the child while using the tricycle, especially in the early stages, and teaching the child how to use the tricycle before riding.
5. **WARNING!** : Make sure that all parts of the tricycle are correctly assembled and secured before use.
6. **WARNING!** : While the tricycle can be used both indoors and outdoors, make sure the environment is safe. Keep away from stairs, streets and vehicular traffic lanes.
7. **WARNING!** : Keep away from high temperature or fire.
8. **WARNING!** : Ride on level ground to avoid damage.
9. **WARNING!** : Do not place any part of the body, including hands and head, under the steering wheel.
10. **WARNING!** : Keep the tricycle and its components out of the reach of children under the recommended age, especially small parts that could pose a choking hazard.
11. **WARNING!** : When using the push handle, make sure it is securely fastened and that you control the trike at all times to avoid tipping over.

3. LIST OF PARTS

Number	Name	Format	Quantity
1	Seat	Set	1
2	Frame	Set	1
3	Front wheel	Set	1
4	Rear basket	Pieza	1
5	Bonnet	Part	1
6	Support	Part	1
7	Upper push rod	Part	1
8	Steering plastic	Part	1
9	Bumper	Part	1
10	Lower push rod	Part	1
11	Steering rod	Part	1
12	Pedestal	Part	1
13	Rear wheel	Part	2
14	Armrests	Part	2
15	Handlebars	Set	1
16	Storage bag	Part	1



4. PARTS



5. ASSEMBLY OF THE TRICYCLE

1. Fit the rear wheels (13) to the rear of the frame (2).



2. Place the bumper (9) on the stand tube as shown in illustration 2, and insert the front wheel (3) into the front of the frame (2). Then mount the handlebar (15) on the front wheel stand tube and secure it with the screw as shown in illustrations 3, 4 and 5.




3. Mount the pedestal (12) in the centre of the frame (2) as in illustration 6, then place the seat (1) on the pedestal and screw the seat iron on the other side of the frame with the use of the black nut as shown in illustrations 7 and 8.





4. Insert the armrests (14) on both sides of the seat as shown in illustration 9, pass the belt cushion through the arch of the seat fabric and attach it as shown in illustration 10. Then insert the backrest (6) into the seat (1) and attach the canopy (5) on both sides of the backrest as shown in illustrations 11 and 12.



5. Connect two push rods (7) and (10) as in illustration 13 and insert the push rod into the rear frame as shown in illustration 14. Then mount the steering rod plastic (8), and screw down as in illustrations 15, 16 and 17.

13



14



15



16



17



6. Mount the rear basket on the rear frame as shown in Figure 18.



6. USES

1. Tricycle with push handlebars and protective bar and footrests

- Approximate age: 1.5 - 2 years old.
- Configuration: The tricycle is equipped with a height-adjustable push handlebar for parents, safety harnesses, a protective bar and a reclining seat.
- Purpose: To allow baby to enjoy outdoor rides while parents have full control of the tricycle.
- Characteristics:
 - Handgrip: Parents can steer and push the tricycle with ease.
 - Safety harness: Keeps baby safe and secure.
 - Footrest: Provides a comfortable place for baby to rest his or her feet.
 - Parasol or parasol: Protects the baby from the sun.

2. Tricycle with push handlebars and remove footrest, remove protective bar, remove canopy.

- Approximate age: 2 - 3 years.
- Configuration: The tricycle is equipped with an adjustable push handle for parents, but the child can

ride the tricycle by themselves.

- Purpose: To allow baby to enjoy outdoor rides while parents have full control of the tricycle. Can exercise children's leg muscles.

- Characteristics:

- Children can ride the tricycle under the control of their parents, parents can help children to control the direction and keep them safe. And push them easily.

3. Tricycle, no handlebars, no bonnet, no footrest, no protective bar.

- Approximate age : 3 - 5 years.
- Configuration : The tricycle is driven by the children themselves.
- Purpose: To enable children to control the tricycle by themselves, to encourage children's courage to ride a tricycle independently.

7. MAINTENANCE

1. Regularly inspect and maintain the tricycle to prevent accidental injury to children.
2. Clean the tricycle with a dry cloth or a damp cloth to prevent it from degenerating.
3. Adding an oil to drive parts (e.g. front-rear axle, handlebar hinges, etc.) to improve production life.
4. Check regularly if there are any loose screws or damaged parts, please replace damaged parts if necessary.



ES - Peso máximo soportado 25 KG
EN - Maximum supported weight 25 KG
IT - Peso massimo supportato 25 KG
FR - Poids maximal supporté 25 KG
PT - Peso máximo suportado 25 KG
DE - Maximal unterstütztes Gewicht 25 KG
NL - Maximaal ondersteund gewicht 25 KG
SWE - Maximal stödvikt 25 KG
PL - Maksymalna obsługiwana waga 25 KG
DK - Maksimal understøttet vægt 25 KG



Made in P.R.C.



ZHEJIANG KINTEX INTERNATIONAL
TRADING CO.,LTD
156 Chengnan West Road , Pinghu
Zhejiang, China
Lynn.wang@cejeu.cc



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24, 41016,
Sevilla (Spain)
prrc@queralto.com