


Última revisión: 20 de agosto de 2024
Last revision: August 20st, 2024

 **MOBICLINIC**
kids

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Trona 3 en 1 KIARA



Manual de instrucciones

ES

Instruction manual

EN

Manuel D'Utilisation

FR

Manuale D'Istruzioni

IT

Anweisungen

DE

Instruções

PT

Gebruiksaanwijzing

NL

Bruksanvisning

SWE

Instrukcja obsługi

PL

Brugsanvisning

DK



ES- Lea las instrucciones antes de usar el producto.

EN - Please read instructions before use.

IT - Leggere le istruzioni prima di usare il prodotto.

FR - Lisez les instructions avant d'utiliser le produit.

PT - Leia as instruções antes de utilizar o produto.

DE - Lesen Sie die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden.

NL - Lees de instructies voordat u het product gebruikt.

SWE - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

PL - Läs instruktionerna innan du använder produkten.

DK - Læs vejledningen, før du bruger produktet.

Recomendado de 6 a 36 meses

Recommended from 6 to 36 months

Other languages





IMPORTANTE

CONSERVAR PARA POSTERIORES CONSULTAS.

La trona 3 en 1 es la solución completa para la hora de comer de los niños. Este versátil asiento se transforma fácilmente en trona, silla elevada y mesa de juegos, adaptándose a cada etapa del crecimiento. Su diseño ergonómico garantiza comodidad y seguridad, con arneses ajustables para mantener a tu hijo firme durante las comidas. La bandeja desmontable facilita la limpieza y el diseño de las piezas inferiores ofrece una alta estabilidad.

La trona 3 en 1 es más que un simple asiento; es un accesorio es un compañero esencial para la diversión y el desarrollo de los niños

1. ADVERTENCIAS

1. **¡ADVERTENCIA!** El niño debe estar bajo vigilancia mientras utiliza la silla.
2. **¡ADVERTENCIA!** No utilice ninguna pieza de la silla de comedor si está dañada o falta.
3. **¡ADVERTENCIA!** Antes de utilizar la silla de comedor, compruebe cuidadosamente que todas las piezas están instaladas correctamente.
4. **¡ADVERTENCIA!** Cuando el niño utilice la trona, debe usarse el cinturón de seguridad para evitar que se caiga o resbale de la silla de comedor y sufra lesiones graves.
5. **¡ADVERTENCIA!** No desmonte ni ajuste ninguna pieza de la silla de comedor mientras su bebé esté en ella.
6. **¡ADVERTENCIA!** No utilice este producto en zonas peligrosas, como bordes de piscinas o escaleras.
7. **¡ADVERTENCIA!** Mantenga los accesorios fuera del alcance de los niños.
8. **¡ADVERTENCIA!** No exceda la capacidad máxima de carga que es de 15 kg.

2. MONTAJE

PASO 1. INSTALACIÓN DEL TUBO DE ACERO

Inserte los cuatro tubos de acero en el cuerpo de la silla respectivamente para alinear la hebilla de resorte con la ranura hasta que la hebilla salte y quede fija.



1. Gire el botón hacia adelante




2. Alinee la hebilla de resorte saque las patas de la silla




3. Alinee la hebilla de resorte saque las patas de la silla

PASO 2. INSTALACIÓN DEL ARNÉS DE SEGURIDAD


La silla incluye un arnés para fijar con seguridad el niño a la silla, con un proceso de instalación muy simple:



1. Ubique el arnés entre las piezas incluidas



2. Ponga el arnés sobre la funda de tela e introduzca sus correas en las ranuras



3. Ahora, introduzca las correas en las ranuras que tiene la silla. Ejercer una ligera presión para ingrese la correa más fácilmente.

PASO 3. INSTALACIÓN DEL PLATO DE COMEDOR.

El plato de comedor de esta silla es un plato ajustable de doble capa, y el botón se puede ajustar según la comodidad del bebé.



1. Ubique la silla de frente para que sea fácil deslizar el plato



2. Deslice el plato completamente.



3. Asegúrese que el plato quede fijado

3. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie la parte de plástico de la silla de comedor con un trapo con agua jabonosa suave.
- Limpie regularmente el carrito con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad acumulada.
- No exponga la silla de comedor al sol durante mucho tiempo.
- Pliegue el carrito cuando no esté en uso y almacénelo en un lugar seco y seguro. Evite la exposición prolongada del producto a la luz solar directa.
- Coloque la silla en un lugar limpio y ventilado.



IMPORTANT

TO KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

The 3-in-1 highchair is the complete mealtime solution for children. This versatile seat easily transforms into a highchair, booster chair and play table, adapting to every stage of growth. Its ergonomic design ensures comfort and safety, with adjustable harnesses to keep your child steady during mealtimes. The removable tray facilitates cleaning and the design of the lower parts offers high stability.

The 3-in-1 highchair is more than just a seat; it is an essential companion for children's fun and development.

1. WARNINGS

1. **WARNING!** The child must be supervised while using the chair.
2. **WARNING!** Do not use any part of the dining chair if it is damaged or missing.
3. **WARNING!** Before using the dining chair, carefully check that all parts are installed correctly.
4. **WARNING!** When the child uses the high chair, the seat belt must be used to prevent the child from falling or slipping off the dining chair and suffering serious injury.
5. **WARNING!** Do not disassemble or adjust any part of the dining chair while your baby is in it.
6. **WARNING!** Do not use this product in hazardous areas, such as swimming pool edges or stairways.
7. **WARNING!** Keep accessories out of the reach of children.
8. **WARNING!** Do not exceed the maximum load capacity of 15 kg.

2. ASSEMBLY

STEP 1. STEEL PIPE INSTALLATION

Insert the four steel tubes into the saddle body respectively to align the spring buckle with the slot until the buckle pops out and is fixed.



1. Turn the knob forward




2. Align the spring buckle and remove the chair legs.




3. Align the spring buckle and remove the chair legs.

STEP 2. INSTALLATION OF THE SAFETY HARNESS


The seat includes a harness to securely fasten the child to the seat, with a very simple installation process:



1. Locate the harness between the parts included.



2. Place the sling on the fabric cover and insert its straps into the slots.



3. Now, insert the straps into the slots in the saddle. Apply slight pressure to make it easier to insert the strap.

STEP 3. INSTALLATION OF THE DINING PLATE.

The dining plate of this chair is a double-layer adjustable plate, and the button can be adjusted according to the baby's comfort.



1. Position the chair facing forward so that it is easy to slide the plate.



2. Slide the plate all the way off.



3. Make sure that the plate is fixed

3. CLEANING AND MAINTENANCE

- Wipe the plastic part of the dining chair with a cloth with mild soapy water.
- Regularly wipe the trolley with a damp cloth to remove accumulated dust and dirt.
- Do not expose the dining chair to the sun for a long period of time.
- Fold the trolley when not in use and store it in a dry and safe place. Avoid prolonged exposure of the product to direct sunlight.
- Place the chair in a clean and ventilated place.

Made in P.R.C



ES - Peso máximo 15 kg
EN - Maximum weight 15 kg
IT - Peso massimo 15 kg
FR - Poids maximum 15 kg
PT - Peso máximo 15 kg
DE - Maximales Gewicht 15 kg
NL - Maximaal gewicht 15 kg
SWE - Högsta vikt 15 kg
PL - Maksymalna waga 15 kg
DK - Maksimal vægt 15 kg

Recomendado de 6 a 36 meses
Recommended from 6 to 36 months



HANGZHOU V-CAN TRADE, LTD
6F, Building A, Powerlong City Plaza , No.3867
Binsheng Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang
sales12@vcantiger.com



GRUPO R. QUERALTÓ S.A.
Polígono Industrial El Pino, Calle Pino Albar, 24,
41016, Sevilla (Spain)
prrc@queralto.com